

Nevíte, jaký olej na dřevo v interiéru vybrat? Připravili jsme konkrétní tipy na oleje i rady na natírání

Ošetření dřeva olejem zvýrazní kresbu a ochrání povrch. Podrobný návod na olejování dřevěné podlahy i nábytku + tipy na konkrétní produkty značky ADLER.

📅 24.06.2026

Použité produkty

Legno Öl

Legno Color



Legno Dura-Öl

Legno Hartwachsöl



Pullex Leinölfirnis

Legno Pflegeöl

Legno Reiniger



Široký kartáč na olejování podlah



Držák na pady pro aplikaci olejů

Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak chránit dřevěný povrch, je **ošetření dřeva olejem**. Při správné aplikaci se olej vsákne hluboko do struktury a vytvoří odolnou, ale prodyšnou vrstvu, která pomáhá proti vlhkosti, znečištění i mechanickému poškození.

Proč olejovat dřevěný povrch?

Napouštění dřeva olejem má řadu výhod, které oceníte nejen při prvním natírání, ale i při údržbě v dalších letech:

- **Zvýraznění struktury dřeva** – olej krásně vytáhne kresbu dřeva, dodá mu hloubku a charakter.
- **Přirozený vzhled a komfort** – olejovaný povrch zůstává matný až hedvábně saténový a příjemný na dotek.
- **Snadná údržba a opravy** – na rozdíl od laků můžete poškrábané nebo poničené místo jednoduše přebrousit a znovu ošetřit, aniž byste museli řešit celou plochu povrchu.
- **Prodyšnost materiálu** – olej neuzavře póry, takže dřevo zůstává "živé", reguluje vlhkost a přispívá ke zdravému vnitřnímu klimatu.
- **Zdravotní nezávadnost** – pokud použijete kvalitní produkt na bázi přírodních olejů, jako je ADLER Legno-Öl, je výsledek nejen krásný, ale i bezpečný.

Ať už teprve řešíte otázku **jaký olej na dřevo**, nebo už máte vybraný konkrétní produkt, vždy se zaměřte na to, pro **jaký typ dřeva a účel je určený**. Podlahy vyžadují jiný přístup než nábytek nebo obložení.

Co je potřeba před olejováním vědět?

Než se pustíte do práce, je důležité se připravit. Tady je přehled základních kroků, bez kterých se **natírání dřeva olejem** neobejde:

Výběr správného oleje

Pro podlahy a nábytek v interiéru doporučujeme použít kvalitní olej. Například ADLER **Legno-Öl** nebo **Legno-Dura-Öl**. Oba produkty:

- se snadno aplikují,
- rychle schnou
- a hlavně – krásně zvýrazňují přirozený vzhled dřeva.

Pokud přemýšlíte, **jaký olej na dřevěný nábytek nebo podlahu** vybrat, u produktů z řady **Legno** máte jistotu, že vybíráte profesionální produkt používaný i řemeslníky.

Jestliže preferujete zcela přírodní cestu, můžete zvolit i tradiční řešení – **natírání dřeva rostlinným olejem**. Tento přístup je ideální pro milovníky klasického zpracování dřeva a ekologických materiálů. Skvělou volbou je například ADLER **Leinölfirnis**, což je **100 % lněná fermez**.

Příprava povrchu

Dřevo musí být před olejováním čisté, suché, hladké a bez prachu nebo zbytků starého nátěru.

Tip pro podlahy: K broušení použijte 1-kotoučový brusný stroj a zrnitost P 150. Po broušení vždy pečlivě odstraňte prach – nejlépe vysavačem.

Vhodné pomůcky a podmínky

Jak nanášet olej na dřevo? Nejlépe pomocí:

- štětce s přírodním chlupem,
- válečku,
- kartáče na podlahy,
- nebo bavlněného hadříku.

Pracujte při teplotě **15–25 °C**, v **dobře větraném prostoru**. Nepoužívejte mikrovláknové utěrky – ty mohou poškrábat povrch.



Jak olejovat dřevěnou podlahu

Jakmile máte podlahu správně obroušenou, můžete se pustit do samotného **olejování**. Postupujte klidně, přesně a s rozmyslem – vyplatí se to.

Krok 1 – Barvení podlahy olejem

Chcete podlaze dodat specifický **barevný odstín**? Sáhněte po barevném oleji ADLER **Legno-Color**. Chcete zvýraznit přírodní odstín dřeva? Použijte **Legno-Öl**. Jak postupovat:

- Olej před aplikací **dobře promíchejte**.
- Nanášejte tenkou vrstvu pomocí **kartáče na podlahy** nebo válečku.
- Začněte od rohů nebo nejvzdálenějšího místa od dveří a postupujte směrem k východu z místnosti.
- Pracujte po menších úsecích (např. 1–2 m²), aby olej nezaschl dřív, než stihnete přebytek setřít.

Naše rada: Rozdělením plochy na menší části předejdete nerovnoměrné aplikaci a nehezkým flekům.

Krok 2 – Setření přebytku oleje

Počkejte cca 10–15 minut a následně:

- **Přebytečný olej** důkladně setřete bavlněným hadrem, a to ve směru vláken.
- Povrch musí být **suchý na dotek** – nesmí zůstat lesklý, mokrá nebo lepkavý.

Krok 3 – Nechte zaschnout přes noc

Po prvním olejování nechte podlahu schnout při dobrém větrání **minimálně 12–16 hodin**. Pokud chcete intenzivnější barvu, naneste druhou vrstvu Legno-Color stejným způsobem jako první.

Krok 4 – Zafixování

Po **barevném oleji** je potřeba celý povrch ještě „zavřít“ a ochránit. K tomu slouží finální vrstva transparentního oleje **ADLER Legno-Öl** nebo tvrdého olejového vosku **Legno-Hartwachsöl**.

Jak aplikovat:

- Naneste rovnoměrnou tenkou vrstvu válečkem nebo **aplikátorem na podlahy**.
- Opět nechte **10–15 minut** působit a přebytky setřete.

Krok 5 – Schnutí a zátěž

- Povrch lze lehce zatěžovat **po 16 hodinách**.
- Plné zatížení je možné po cca **7 dnech**.

V této době na podlahu **neumistujte** koberce, těžký nábytek ani předměty, které by mohly zatížit nebo uzavřít povrch.

Tip: Zajímá vás, **čím natřít terasová prkna**? I o tom jsme napsali článek.



Jak natírat dřevo olejem, když jde o nábytek?

Po obroušení a vyčištění nečistot si připravte **olej, štětec nebo hadřík a rukavice**. Předtím, než se pustíte do práce, se podívejte na náš [videonávod](#).

Krok 1 – Aplikace oleje

- **Důkladně promíchejte olej**, aby se všechny složky rovnoměrně spojily.
- Naneste ho na povrch štětcem nebo hadříkem – vždy ve směru vláken.

Naše rada: Při natírání dřeva olejem používejte **bavlněný hadřík** k jemnému vmasírování oleje do dřeva. Funguje to skvěle např. na židle, komody, noční stolky apod.

Krok 2 – Setření přebytků

Po cca 5 minutách:

- Důkladně setřete přebytek oleje čistým suchým hadrem. Pokud olej neotřete, může na povrchu vytvořit lepivý film, který se nebude dobře vytvrzovat a bude náchylný k nečistotám.
- Pracujte ve směru vláken.
- Pro dokonalý výsledek olej krátce zapracujte do dřeva ještě **brusným roumem**. Povrch pak bude na dotek mnohem hladší.

Krok 3 – Nechte zaschnout

- Povrch nechte schnout 4 hodiny.
- Dobře větrejte – olej vytvrzuje pomocí oxidace.
- Během schnutí nábytek nijak nezatěžujte ani nezakrývejte.

Krok 4 – Druhá vrstva (dle potřeby)

Po zaschnutí můžete aplikovat druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Předtím doporučujeme jemné přebroušení **brusnou houbičkou nebo papírem**.

Krok 5 – Finální vytvrzení

- Nábytek je plně vytvrzený po 5–7 dnech – až tehdy na něj můžete pokládat dekorace, ubrusy, svíčky apod.

Naše doporučení pro údržbu

Pro běžné čištění použijte **Legno-Reiniger** – šetrný čistič bez rozpouštědel. Na **obnovení ochrany** je vhodný **Legno-Pflegeöl** – slouží k oživení vzhledu a prodloužení životnosti.

Tip: Více si přečtete v článku [Správná údržba olejovaného a voskovaného nábytku](#).

Několik rad na závěr

- Nešetřete na kvalitě oleje – rozdíl poznáte hned při aplikaci i po letech používání.
- Pracujte po menších úsecích a přebytek vždy důkladně setřete.
- A pokud si nejste jistí, vyzkoušejte si olej nejdřív na méně viditelném místě.

[>> Oleje a vosky na dřevo od ADLER zakoupíte v našich partnerských prodejnách po celé ČR.<<](#)

